

## Инструкция по замене шестерней в автоматических приводах

Для выполнения данных работ вам потребуются две отвертки:

- шлицевая (2,5 мм)
- крестовая

### Порядок действий:

1. Снимите привод с кронштейнов привода и рабочей цепи (см. инструкцию по монтажу);
2. Положите привод на стол как показано на рисунке и открутите 6 винтов:



3. Снимите крышку корпуса привода:



4. Извлеките ведомую и ведущую шестерни с валами:



5. Поменяйте вышедший из строя элемент и соберите привод в обратном порядке.

Заказной артикул – GIE0315 Пластиковая шестерня для электропривода VARIA